

ìnnoGlÒ



GIO safety Rabbit Camera

Obsah balení

1x dětská video kamera

1x adaptér

1x nabíjecí kabel typu C

1x reset

1x flexibilní držák (k zachycení na stojan či postýlku)

*Pozn. mikro karta SD není součástí balení



Popis

- Drážko na mikro SD kartu (Vložte mikro kartu SD o velikosti 128 GB nebo menší k umožnění nahrávání. Podporuje pouze mikro karty SD s formátem FAT32)
- 2. Tlačítko RESET
- 3. Světelný indikátor
- 4. Mikrofon (spojení v aplikaci)
- 5. Čočka kamery
- 6. Kamerový indikátor (červené světlo: příprava kamerového systému, blikající modré světlo: připraveno k párování, modré světlo: kamera online)
- 7. Noční světlo (zapínání/vypínání v aplikaci)
- 8. Nabíjecí vstup typu C (Příkon: 5VDC, max. 1-1,5A)
- 9. Šroubová zdířka 1/4" pro flexibilní držák či jiné nástroje
- 10. Reproduktor

Instalace – Spojení kamery s telefonní aplikací

- Zapněte kameru Zapojte dodaný DC 5V adaptér a dodaný kabel ke kameře. Kamera se automaticky zapne.
- 2. Natavení aplikace a instalace

Vyhledejte výraz TuyaSmart nebo SmartLife applikaci v AppStore nebo Google PlayStore. Stáhněte a naistalujte aplikaci na svije chytré zařízení.



Pomocí aplikace nastavte kameru.

Ujistěte se, že kamera je v režimu párování.

Na kameře by měla blikat ikona Wi-Fi, aby bylo umožněno propojení. Pokud ikona nebliká, stiskněte dlouze tlačítko RESET, dokud neuslyšíte pípnutí.

Dokončete nastavení pomocí aplikace TuyaSmart nebo SmartLife.

Klikněte na ,Add device' nebo na značku ,+', poté zvolte možnost ,Security camera & Video security' a ,Smart camera (Wi-Fi)' poté potvrďte volbu. Budete požádáni o heslo své sítě Wi-Fi.

Poznámka:

Ujistěte se, že se připojujete k Wi-Fi síti s frekvencí 2,4GHz, která pokrývá Vaši lokaci. Jedno zařízení může být najednou spárováno pouze s jedním účtem. Pokud bylo zařízení spárováno s jedním účtem není možné ho spárovat s jiným. Zařízení může být z účtu odebráno, poté se může automaticky resetovat.

Hlavní funkce aplikace

- Zpět na domovskou stránku
- 2. Jméno kamery
- 3. Nastavení kamery
- 4. Aktuální rezoluce (HD,SD)
- 5. Aktuální teplota
- 6. Tlačítko zvuku
- 7. Přiblížení/Oddálení
- 8. Minimalizace videa
- 9. Režim celé obrazovky živého záznamu
- 10. Fotografie (záznam obrazu)
- 11. Hovor skrze kameru
- 12. Nahrání videa (záznam obrazu)
- 13. Schování menu
- 14. Dostupné funkce
- 15. Centrum zpráv (detekce pohybu/zvuku)
- Cloud (zakoupení služby cloud – volitelné)'
- 17. Vlastnosti kamery (všechny dostupné)



Řešení problémů

Problém	Řešení
Kamera se nepřipojí k Wi-Fi síti.	 Ujistěte se, že bliká kontrolka Wi-Fi. Pokud nebliká stiskněte dlouze tlačítko RESET (viz. popis). Ujistěte se, že Vaše Wi-Fi síť je 2,4GHz, přístroj se nepřipojí k 5GHz. Vyzkoušejte, zda se na Vaši Wi-Fi síť připojí jiná zařízení, například mobilní telefon či počítač, byste se ujistili, že je síť funkční. Wi-Fi je mimo dosah v době párování. Použijte svůj telefon ke zkontrolování dosahu, je doporučeno mít alespoň dvě signálové čárky. Zkontrolujte, že zadáváte správné Wi-Fi heslo.
Kamera je offline	 Případná dočasná chyba s Vaším internetovým spojení (např. výpadek služby). Zkuste se připojit později. Ujistěte se, že je Váš Wi-Fi router zapnutý. Kamera je vypojena, ujistěte se, že zásuvka a pojistky jsou zapojeny. Ujistěte se, že kamera má dobrý signál, použijte svůj telefon ke kontrole, je doporučeno mít alespoň dvě signálové čárky. Kamera se odpojila z Vaší Wi-Fi sítě, stiskněte dlouze tlačítko RESET (viz. popis), dokud neuslyšíte pípnutí.
Kamera nenahrává	 Ujistěte se, že je v aplikaci funkce nahrávání zapnuta, najdete ji pod SD Card Settings, v menu Settings, v pravém horním rohu. Ujistěte se, že karta mikro SD je správně nainstalována. Zkontrolujte kartu v SD card Settings, aplikace musí zobrazovat kapacitu karty, volné a využité místo na SD kartě. Pokud se informace nezobrazuje, zvažte reformátování SD karty. UPOZORNĚNÍ: Reformátování mikro SD karty smaže všechny nahrávky, které jsou na kartě uložené.

Problém	Řešení
Jak nastavím kameru na nahrávání událostí či kontinuální nahrávání?	 Ujistěte se, že je zapnuta funkce Record Switch, najdete ji v Settings menu pod zíložkou SD card settings, zde zvolte Event Recording nebo Continuos Recording.
Jak zjistím volné místo na SD kartě?	 Kapacita volného místa je zobrazena v menu Settings pod záložkou SD settings. Pozn.: Kamera podporuje pouze mikro SD karty s maxiální kapacitou 128GB s formátem FAT32.
Co se stane, pokud na mikro kartě dojde místo?	 V případě, že karta dosáhne plné kapacity, nová videa se začnou nahrávat přes nejstarší záznamy (které budou smazány).
Mohu použít novou mikro SD kartu, pokud nechci, aby nová videa přepsaly již existující?	 Ano, můžete použít novou mikro SD kartu. Odstraňte boční obal kamery a vyměňte mikro SD kartu za novou, ujistěte se, že nepřesahuje 128GB. Po výměně karty musíte novou kartu naformátovat v menu SD card settings stiskněte Format SD Card, poté potvrďte. UPOZORNĚNÍ: Reformátování mikro SD karty smaže všechny nahrávky, které jsou na kartě uložené.