

## ***Keepsake Kit - Příručka pro sadu Keepsake Kit***

**Než začnete, přečtěte si všechny pokyny. Zkontrolujte, zda je váš balíček kompletní.**

**VŽDY: UCHOVÁVEJTE SVÉ DÍLO MIMO DOSAH KOJENCŮ/DĚTÍ**

Kroky a časový plán

Den 1;

- Doba výroby první vrstvy 10-20 min. | Doba sušení nejméně 12 hodin

Den 2;

- Doba výroby druhé vrstvy 10-20 min. | Doba sušení nejméně 24 hodin

Den 3;

- Vyjmutí konečného výsledku z formy | přibližně 2 minuty

**POMŮCKY:** Před začátkem práce se ujistěte, že máte připraveny následující položky:

(digitální kuchyňská) váha

Požadovaný předmět, který chcete nalít do formy (max. 9x14x1,7 cm)

Například:

- těhotenská tyčinka
- Laminovaná fotografie/ultrazvuk
- Náramek
- Náhrdelník
- Chrastítko
- atd.

Pro vylepšení svých uměleckých děl použijte sušené květiny, dekorační materiály, jako jsou korálky, třpytky, vločky atd. (kompatibilní pro použití s epoxidovou pryskyřicí).

Chraňte povrch, na kterém pracujete, abyste zabránili vzniku skvrn! Ujistěte se, že je povrch zcela rovný.

### **Krok 1: Míchání epoxidové pryskyřice**

Používejte přiložené rukavice!

Nedotýkejte se epoxidové pryskyřice holýma rukama. Mohlo by dojít k podráždění pokožky. Používejte pouze v dostatečně větrané místnosti.

1a: Odvažte 125g lahvičky epoxidu A a 62,5g lahvičky epoxidu B do dodaného papírového kelímku.

1b: Míchejte po dobu 3 minut pomocí dodané míchací tyčinky. Postupujte pomalu, abyste zabránili vzniku vzduchových bublin. Také dobře oškrábejte stěny a dno míchací nádoby.

Po míchání vyčistěte míchací tyčinku. Tu budete používat znovu.

**Krok 2: Nalijte epoxidovou pryskyřici – první vrstva** (Minimální teplota zpracování: 14°C)

Než začnete odlévat, ujistěte se, že je dodaná forma čistá a suchá. Do formy nalijte epoxidovou pryskyřici. Občas jemně poklepejte na stěnu silikonové formy, aby se zmenšily případné vzduchové bubliny.

### **Krok 3: Vytvrzení epoxidové pryskyřice a umístění předmětu**

**POZOR:** Položte předmět do epoxidové pryskyřice směrem dolů: Spodní část se stane přední stranou vašeho uměleckého díla!!

Pro lehké předměty: Nechte první vrstvu vytvrdnout asi 4-8 hodin, aby byla stále lepkavá a mohli jste do ní předmět lehce zatlačit. Tím zajistíte, že předmět nebude při nalévání druhé vrstvy plavat.

Pro těžké předměty; nechte první vrstvu zcela vytvrdnout přibližně 12-18 hodin.\*Pokud chcete odlít (ultrazvukovou) fotografii, je třeba ji nejprve zalaminovat.

## **Krok 4: Míchání epoxidové pryskyřice – druhá vrstva**

Používejte přiložené rukavice!

Nedotýkejte se pryskyřice holými rukama. Mohlo by dojít k podráždění pokožky. Používejte pouze v dostatečně větrané místnosti.

4a: Odvažte 125g lahvičky epoxidu A a 62,5g lahvičky epoxidu B do dodaného papírového kelímku.

4b: Míchejte po dobu 3 minut pomocí dodané míchací tyčinky. Postupujte pomalu, abyste zabránili vzniku vzduchových bublin. Také dobře oškrábejte stěny a dno míchací nádoby.

## **Krok 6: Vytvrzení epoxidové pryskyřice**

Po nanesení nechte epoxidovou pryskyřici vytvrdnout přibližně 24 hodin, než s ní budete dále manipulovat (poznámka: epoxidová pryskyřice bude plně vytvrzená až po 3-5 dnech. Minimální teplota zpracování: 14 °C)

Po 24 hodinách můžete odlitek opatrně vyjmout z formy.

## **Krok 7: Ostré hrany na zadní straně lze odstranit jemným smirkovým papírem.**

Gratulujeme, vaše Crystal Memories jsou nyní připraveny!

Také možnost: Použijte vločky, glitr, pigmenty atd. (kompatibilní s epoxidovými pryskyřicemi) z hobby obchodu, abyste dodali svému dílu osobitý nádech.

Nebo umístěte křišťálové vzpomínky na LED podstavec (prodává se samostatně) a získejte tak další wow efekt!

© 2024 Co-Zee B.V. The Netherlands. All Rights Reserved.