



JÍDELNÍ ŽIDLÍČKA FAMILY XL

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili židličku Family XL.

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte a dodržujte všechny pokyny.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro bezpečnost vašeho dítěte dodržujte všechny tyto pokyny, abyste zabránili poranění.

1. Dříve, než začnete tento výrobek používat, odstraňte veškerý obalový materiál a udržujte jej mimo dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení.

2. DŮLEŽITÉ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!

UPOZORNĚNÍ: Výrobek nepoužívejte, pokud nejsou všechny části správně smontovány a řádně zajištěny!

UPOZORNĚNÍ: Výrobek v žádném případě nepoužívejte, je-li některá jeho část rozbitá, prasklá nebo chybí!

UPOZORNĚNÍ: Židličku nepoužívejte, neumí-li Vaše dítě ještě samostatně sedět!

UPOZORNĚNÍ: Výrobek nepoužívejte v blízkosti otevřených ohňů či jiných zdrojů tepla (kamna, krby, topení,...)!

UPOZORNĚNÍ: Vždy dítě zajistěte bezpečnostním pásem!

UPOZORNĚNÍ: Desku sedáku lze použít jen ve 2 nejvyšších polohách (zarážkách), a to vždy s bezpečnostním popruhem!

3. Dítě vždy zajistěte i pomocí mezinožního pásku, aby nedošlo k jeho vypadnutí nebo vyklouznutí.

4. Tato židlička je určena pro děti od cca 6 měsíců (samostatně sedící) do maximální váhy 75kg.

5. Dbejte na řádné smontování a utažení všech částí.

6. V průběhu používání výrobku se mohou šrouby v dřevěných materiálech uvolnit, proto je zapotřebí je pravidelně kontrolovat a v případě potřeby utáhnout. Židličku pravidelně kontrolujte!

7. Židličku používejte pouze k účelu, k jakému je určena. V žádném případě ji nevyužívejte jako žebřík.

8. Židličku v žádném případě nijak nepředělávejte! Mohla by tím být ohrožena bezpečnost Vašeho dítěte.

9. Židličku používejte pouze pod dohledem dospělé osoby (zvláště u menších dětí).

10. UPOZORNĚNÍ: Menší děti zajistěte vždy mezinožním páskem.

11. UPOZORNĚNÍ: Vždy se ujistěte, že sedátko i opěrka nohou jsou zcela řádně zasunuty v drážkách.

Tento výrobek byl schválen podle bezpečnostního standardu EN14988 – 1 + 2 2006.

ÚDRŽBA A PÉČE

Židličku pravidelně kontrolujte. Ujistěte se, že rám je stabilní a šrouby jsou zcela utažené. Zlomené nebo opotřebované části by měly být ihned vyměněny. Zjistíte-li, že některé části jsou poškozené, roztrhané, zlomené nebo opotřebované, ihned je vyměňte. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.

Čištění rámu

Konstrukci židle omývejte hadříkem namočeným v teplé mýdlové vodě.

MONTÁŽ ŽIDLÍČKY

1. Zkontrolujte si, zda balení obsahuje všechny uvedené části.

2. Vložte matice (11) do otvorů v dřevěné spojnici (4). Ujistěte se, že štěrbininy matic směřují nahoru. Upravte pomocí šroubováku a pevně držte.

3. Připojte dřevěnou spojnici (4) k levé noze (1) vložením dlouhého kovového šroubu (9) dolním otvorem a utáhněte jej pomocí imbusového klíče (12).

4. Stejným způsobem připevňte pravou část nohy židličky (2).

5. Připojte kovovou lištu (3) k levé noze (1) vložením krátkého kovového šroubu (10) do středového otvoru základny a utáhněte jej pomocí imbusového klíče (12). Zatím nepřipojujte kovovou lištu (3) k pravé noze (2).

6. Umístěte opěradla (5 & 14) zadní stranou na rovnou a čistou podlahu. Vložte zbývající dva šrouby s křížovou maticí (11) do otvorů umístěných na opěradlech. Ujistěte se, že štěrbininy matic (11) směřují nahoru.

7. Připojte opěradla (5 & 14) k levé noze (1) vložením dlouhého kovového šroubu (9) přes horní otvor základny a utáhněte je pomocí imbusového klíče (12). Zatím opěradla nepřipojujte k pravé noze (2).

8. Vložte bezpečnostní madlo (8) mezi obě nohy (1 & 2). Pokud je to nutné, vytáhněte mírně pravou opěrku nohou (2) do strany. Pozor: Dřevěné hmoždinky na obou koncích bezpečnostního madla (8) musí být zasunuty do otvorů, které jsou umístěny na vnitřních stranách nohou. Vytáhněte mezinožní popruh otvorem na desce sedadla (6) a zasuňte jej do otvorů umístěných na opěradle (14).

9. Nyní připojte opěradla (5 & 14) k pravé noze (2) vložením dlouhého kovového šroubu (9) přes horní otvor základny a utáhněte jej pomocí imbusového klíče (12). Bezpečnostní madlo musí být nyní pevně upevněno mezi oběma nohama.

10. Zasuňte desku sedla (6) do požadované výšky do zářezů / drážek. Vložte opěrku nohou (7) do vhodné výšky. Dbejte, aby byly desky rovně zasunuty ve stejné vysokých drážkách. Utáhněte všechny šroubové spoje.

11. Pokud je třeba nastavit výšku sedáku a opěrky nohou tak, aby se židle přizpůsobila velikosti dítěte, postačí povolit popruh, uvolnit horní a střední šrouby na jedné straně a desky zasunout do požadované výšky podle bodů výše. Poté znovu řádně utáhněte šrouby.

Deska sedáku je určena pouze pro 2 nejvyšší drážky, vždy s mezinožním popruhem. Díky různým možnostem přizpůsobení může vaše dítě používat tuto židli od 6 měsíců do cca 36 měsíců (spolu s bezpečnostním madlem a popruhem) až do maximální hmotnosti 75 kg (bez bezpečnostního madla). V kombinaci s bezpečnostním madlem a mezinožním popruhem splňuje tato židle normativní požadavky vysoké židličky. Přechod z dětské vysoké židle na židli pro větší děti se provádí odstraněním bezpečnostního madla a mezinožního popruhu.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně dotaženy!

