

Vlastnosti:


napětí: 5V
 proud: 1A
 výkon: 4,1W
 kapacita baterie: 1200 mAh

Balení obsahuje:

- projektor s vyměnitelnými, barevnými foliemi
 - kabel USB-C

Vlastnosti:

1. Tento produkt je barevný noční projektor.
 2. Tento produkt umí přehrávat hudbu, což napomáhá vytvořit romantickou atmosféru.



Změna světelného režimu

Tlačítko světla ☀️

1. Jedním stisknutím noční světlo zapnete, dalším stisknutím jej vypnete.
 2. Nastavení intenzity světla - stisknutím a podržením tlačítka na dvě sekundy přejdete do režimu nastavení intenzity. Jas se zvýší z počátečního jasu na 100%. Pusťte tlačítko, stiskněte a podržte na dvě sekundy a jas světla se sníží ze 100% na 30%. Světlo má paměťovou funkci (zapamatuje si poslední úroveň jasu).

Tlačítko světelného režimu 🎨

1. stisknutí	na barevný film svítí bílá studená
2. stisknutí	na barevný film svítí modrá
3. stisknutí	na barevný film svítí teplá žlutá
4. stisknutí	postupně se střídají všechny 3 barvy
5. stisknutí	lampička se vypne

Tlačítko otáčení 🔄

1. stisknutí	projekce se pomalu otáčí
2. stisknutí	zastavení otáčení

Tuto funkci lze spustit pouze při zapnutém světelném režimu.


Tlačítko hudby 🎵

Stisknutím tohoto tlačítka se spustí melodie. Dalším stisknutím přepnete na jinou skladbu (k dispozici je celkem 8 skladeb). Stisknutím a podržením tlačítka na dvě sekundy hudbu vypnete. Pozn: Pro přehrávání hudby není nutné mít zapnutý světelný režim. Hudbu lze přehrávat i při zapnuté funkci otáčení.

Návod k použití

1. Výrobek je napájen 5V==1A nabíječkou. Nepoužívejte adaptér s výkonem vyšším než 5V==2A. (Výrobek je dodáván spolu s USB kabelem – bez adaptéru).
 2. Výrobek před prvním použitím plně nabijte. Při nabíjení svítí červená kontrolka. Při plném nabití kontrolka svítí zeleně. Plné nabití trvá cca 2,5 hodiny. Doba nabíjení nesmí přesáhnout 8 hodin, jinak se baterie může poškodit a zkrátit životnost výrobku.
 3. V závislosti na použitém režimu provozu lze výrobek používat 2 až 24 hodin.

4. Stiskněte a podržte kryt a otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste jej oddělili od základny.



Vyjměte folii a vyměňte Ji za jinou.

Nasadte zpět kryt nočního projektoru, otočte jej ve směru hodinových ručiček a připevněte jej k základně.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ⚠️

- Před použitím zkontrolujte napětí tohoto výrobku a jeho kompatibilitu.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření a nepoužívejte jej v prostředí s velkou vlhkostí, nečistotami, vysokými teplotami atd.
- Výrobek nesmí být umístěn do ohně nebo v jeho blízkosti, aby nedošlo k požáru a nebezpečí výbuchu.
- Výrobek používejte na stole s náklonem maximálně 6 stupňů, abyste zabránili jeho pádu.
- S výrobkem by neměly manipulovat děti mladší 6 let.
- Při montáži průhledného krytu je třeba věnovat pozornost tomu, zda je kryt správně nasazen na svém místě, aby nedošlo k selhání upevnění a pádu krytu.
- Zdroj světla v nočním projektoru by měl být vyměněn za nový pouze výrobcem nebo jiným zástupcem či osobou s podobnou kvalifikací.
- Baterie by měla být bezpečně zlikvidována. Zastaralá baterie by neměla být vyhazována s běžným odpadem a místo toho by měla být umístěna do speciálního kontejneru na recyklaci baterií.

