

Glōrabit Mega Maxi

LAMPIČKA RABBIT Mega Maxi




1W

5V 1000mA

kapacita baterie: 4000mAh


dálkové ovládání, USB-C kabel

materiál:



Ovládání poklepáním:

- 1. dotek – jemné prolínání barev
- 2. dotek – výběr jedné barvy
- 3. dotek – zhasnutí



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (hlavní tlačítko musí být v pozici ON)

Tlačítko	Funkce
Tlačítko nastavení intenzity	Tlačítkem zvýšte intenzitu světla, Tlačítkem snižte intenzitu světla.
Tlačítko ON/OFF	Světlo zhasnete tlačítkem .
Tlačítka výběru jedné barvy	Stisknutím tlačítka rozsvíťte zvolenou barvu.
Tlačítko bílé barev	Stisknutím tlačítka změňte zvolenou barvu na teplou bílou barvu.
Tlačítko časovače	Stiskněte tlačítko , problíkne červená kontrolka, časovač se nastaví na 15 minut. Stiskněte tlačítko , problíkne červená kontrolka, časovač se nastaví na 30 minut. Stiskněte tlačítko , problíkne červená kontrolka, časovač se nastaví na 60 minut.
Režim blikání	Stisknutím tlačítka spusťte režim blikání.
Uklidňující režim	Stisknutím tlačítka spusťte uklidňující režim.

POPIS

1. Tato lampička funguje za pomocí dobíjecí baterie.
2. Tento produkt je vybaven dálkovým ovladačem, pomocí něhož můžete ovládat barvu světla, což je pohodlné a velmi praktické.
3. Roztomilý design zaručuje využití i jako dekorace do dětského pokoje.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím lampičku plně dobijte; napájecí napětí 5V 1000mA. Doba do plněho nabité je cca 6 hodiny. Během nabíjení bliká červená kontrolka. Po úplném nabité kontrolka červeně svítí.
2. Po úplném nabité bude lampička svítit cca 18 hodin (v závislosti na použitém režimu svícení).
3. Zapnutí / vypnutí: stiskněte tlačítko ve spodní části, lampička se rozsvítí (barva teplá bílá); stiskněte podruhé tlačítko ve spodní části, lampička zhasne.
4. Změna LED barev: zapněte lampičku, lampička se rozsvítí (barva teplá bílá); poklepejte na ni a barva se změní (barev se budou prolínat po 3 vteřinách); poklepejte podruhé, prolínání barev se zastaví na zvolené barvě; poklepejte poté, lampička zhasne. Poklepejte počtvrté, lampička se opět rozsvítí (teplá bílá barva).
5. Tuto lampičku lze ovládat také pomocí dálkového ovladače. Dosah ovladače je max. 5 metrů.
6. Funkce časovače: Stisknutím příslušného tlačítka nastavíte časovač na 15 / 30 / 60 minut.
7. Zhasnáte-li lampičku pomocí poklepání, lampička zůstává i nadále v provozu. Chcete-li šetřit baterii nebo lampičku nebude delší dobu používat, doporučujeme vypnout pomocí tlačítka ON/OFF.
8. Po dobití vždy lampičku odpojte od USB-C kabelu.

UPOZORNĚNÍ

1. Děti mladší 6 let smí používat tuto lampičku pouze pod dohledem dospělé osoby.
2. Výrobek v žádném případě nerozebírejte, mohlo by dojít k jeho nevratnému poškození.
3. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uchovávejte jej na suchém místě.
4. Světelný zdroj nelze vyměnit. V případě obtíží se světlem výrobek dále nepoužívejte.
5. Abyste zabránili převrhnutí, používejte lampičku na povrchu se sklonem menším než 6°.

