

babylonia



FLEXIA ♥

GEBRUIKSAANWIJZING | NOTICE D'EMPLOI | GEBRAUCHSANLEITUNG
USER'S MANUAL | MODO DE EMPLEO | ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES | INSTRUKTION | ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
INSTRUKCJA OBSŁUGI | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | MANUAL DE
INSTRUÇÕES | BRUKERHÅNDBOK | KÄYTTÖOHJE

flexia
instruction movie



DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI TUTO PŘÍRUČKU POZORNĚ A UCHOVEJTE JI PRO BUDOUCÍ REFERENCI!

VAROVÁNÍ!

Dítě mějte neustále pod dohledem a zajistěte, aby nic nezakrývalo jeho nos a ústa.

U nedonošených dětí, dětí s nízkou porodní váhou a dětí se zdravotními problémy se o používání tohoto produktu poradte se zdravotníkem.

Zajistěte, aby se bradička dítěte neopírala o hrudník. Jinak by mohlo dojít k omezení dýchání až k udušení.

Abyste předešli riziku pádu, ujistěte se, že je vaše dítě bezpečně usazeno v šátku.

TIPY

Při nošení dítěte mladšího 4 měsíců vždy zafixujte hlavičku látkou ramenního popruhu šátku.

Budte si vědomi rizik domácího prostředí. Např. buďte vždy opatrní při vaření, vaše dítě by se mohlo snadno spálit nebo dotknout nebezpečného předmětu.

Šátek používejte pouze pro určený počet dětí.

Váš smysl pro rovnováhu může být negativně ovlivněn při pohybu s navázaným šátkem a také pohyby vašeho dítěte.

Při ohýbání se, naklánění dopředu a do stran buďte opatrní.

Tento šátek není vhodný pro použití při sportovních aktivitách jako jsou např. běh, jízda na kole, plavání nebo lyžování.

Vezměte na vědomí zvýšené riziko vypadnutí dítěte ze šátku, jakmile začne být dítě více pohybově aktivní.

Pravidelně kontrolujte uzly a polohu popruhů, abyste se ujistili, že vaše dítě je pohodlně a bezpečně usazeno, aniž by byl omezován jeho pohyb.

Před nasazením šátku pravidelně kontrolujte známky opotřebení a poškození a pokud se nějaké objeví, přestaňte šátek používat.

Pokud šátek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ!

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny přezky, patentky, popruhy a nastavovací prvky zabezpečené.

- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou roztržené švy, roztržené popruhy nebo tkanina a poškozené spojovací prvky.

- Dbejte na správné umístění dítěte ve výrobku, včetně umístění nohou. -

Nedonošeným dětem, dětem s dýchacími problémy a dětem mladším 4 měsíců hrozí větší riziko udušení.

- Nikdy nepoužívejte měkké nosítko, pokud je narušena rovnováha nebo pohyblivost z důvodu cvičení, ospalosti nebo zdravotního stavu. - Nikdy nepoužívejte měkké nosítko při činnostech, jako je vaření a úklid, které zahrnují zdroj tepla nebo působení chemikálií.

- Nikdy nepoužívejte měkké nosítko při řízení nebo jako spolujezdec v motorovém vozidle.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY



M-poloha: kolena výše než zadeček



Dostatečně blízko na polibek



Vždy viditelný obličej

Podpěra hlavy pro novorozence do 4 měsíců a do doby, než má dítě dostatečně silnou hlavu a krk.



- 1 Zakloněná záda a hlava vzhůru, aby byly dýchací cesty otevřené.
- 2 Příliš velký tlak na záda.
- 3 Dítě skloněné do polohy bradou k hrudníku, dýchací cesty nejsou otevřené.

Velikost nosiče upravíte jednoduchým připnutím správného zadního panelu.



10m-4y

as of $\pm 5,5$ kg/12 lb
74 cm/29"
max: 20 kg/44 lb

PANEL 3



3-10m

as of ± 4 kg/8,8 lb
60 cm/24"

PANEL 2



0-3m

min. 3 kg/7 lb
min. 50 cm/20"

PANEL 1



Nosítko by mělo podpírat alespoň 2/3 horní části nohy dítěte, přičemž zadní část kolene by měla zůstat bez podpory.



Malé

Velké

DEMO VIDEO
ONLINE



Zajistěte přezku



Pozice na břicho s paralelními pásy
Novorozenci



Pozice na břicho s překříženými pásy
Novorozenci



Pozice na boku

> 4kg / 8,8lb or 60cm / 24"





Pozice na zádech

Nosítko na zádech použijte pouze tehdy, když vaše dítě dobře ovládá hlavu a krk a dokáže samostatně chodit a sedět.



Kde by měl bederní pás nejlépe sedět?

Umístěte bederní pás tak, aby bylo dítě ve výšce líbání: o něco výše pro menší děti a o něco níže pro starší děti.



Kam mám zatáhnout, abych utáhl popruhy?

Babylonia Flexia je navržena tak, aby se utahovala dopředu, proto je přezka obousměrná; podle toho, zda budete nosit zepředu, nebo zezadu, se ujistěte, že popruh, za který potřebujete zatáhnout, je delší.



Jak se zavírá hrudní spona při nošení zepředu? 2 způsoby.

1. Když je dítě v nosítku, před utažením ramenních popruhů PRVNÍ zavřete hrudní klip, poté utáhněte ramenní popruhy a hrudní klip se automaticky posune dolů (3.1).

2. Hrudní klip zavřete PŘED zapnutím ramenních pásů. Přesuňte hlavu mezerou a poté ji utáhněte (3.2).



3.1



3.2



4

4. K čemu jsou řemínky na ramenních popruzích v horní části panelu? Říká se jim Perfect Fit Adjusters, PFA.

Nastavovače Perfect Fit Adjusters neboli "PFAs" umožňují, aby se Flexia přizpůsobila všem typům postavy a dokonale přilnula k tělu.

Doporučujeme začínat se zařízeními PFA v neutrální poloze. Pokud potřebujete větší délku, můžete je prodloužit. Stáhněte je dolů, pokud máte drobnou postavu nebo máte drobné dítě. Při nošení na zádech nezapomeňte PFA utáhnout, abyste měli dítě blízko u těla.

K čemu jsou malé elastické pásky na ramenních popruzích?

Jsou to bezpečnostní popruhy. Volný konec zajistěte přes gumičku, aby přezka držela na místě i při nechtěném rozepnutí.



K čemu jsou přitlačné cvočky na okraji ramenních popruhů?

K lisovacím cvočkám můžete připevnit kapuci na spaní (buď zkříženou, nebo rovnoběžnou). Zajistěte, aby vaše dítě mělo vždy dostatek vzduchu.

