

babylonia



TRICOT♥CLICK

GEBRUIKSAANWIJZING | NOTICE D'EMPLOI | GEBRAUCHSANLEITUNG
USER'S MANUAL | MODO DE EMPLEO | ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUÇÃO | INSTRUKTION | ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
INSTRUKCJA OBSŁUGI | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | MANUAL DE
INSTRUÇÕES | BRUKERHÅNDBOK | KÄYTTÖOHJE

DŮLEŽITÉ! PĚČTETE SI TUTO PŘÍRUČKU POZORNĚ A UCHOVEJTE JI PRO BUDOUCÍ REFERENCI!

VAROVÁNÍ

Dítě mějte neustále pod dohledem a zajistěte, aby nic nezakrývalo jeho nos a ústa.

U nedonošených dětí, dětí s nízkou porodní váhou a dětí se zdravotními problémy se o používání tohoto produktu poraďte se zdravotníkem. Zajistěte, aby se bradička dítěte neopírala o hrudník. Jinak by mohlo dojít k omezení dýchání až k udušení.

Abyste předešli riziku pádu, ujistěte se, že je vaše dítě bezpečně usazeno v šátku.

TIPY

Budte si vědomi rizika domácího prostředí. Například buďte vždy opatrní při vaření, vaše dítě by se mohlo snadno spálit nebo dotknout nebezpečného předmětu.

Šátek používejte pouze pro určený počet dětí.

Váš smysl pro rovnováhu může být negativně ovlivněn při pohybu s navázaným šátkem a také pohyby vašeho dítěte. Při ohýbání se, naklánění dopředu a do stran buďte opatrní.

Tento šátek není vhodný pro použití při sportovních aktivitách jako jsou např. běh, jízda na kole, plavání nebo lyžování. Vezměte na vědomí zvýšené riziko vypadnutí dítěte ze šátku, jakmile začne být dítě více pohybové aktivní.

Pravidelně kontrolujte uzly a polohu popruhu, abyste se ujistili, že vaše dítě je pohodlně a bezpečně usazeno, aniž by byl omezován jeho pohyb. Před nasazením šátku pravidelně kontrolujte známky opotřebení a poškození a pokud se nějaké objeví, přestaňte šátek používat.

Pokud šátek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ

Před sestavením a použitím měkkého nosiče si přečtěte všechny pokyny. Návod si uschovejte pro budoucí použití. Nedodržení pokynů výrobce může mít za následek smrt nebo vážné zranění. Nosítka používejte pouze pro děti s hmotností od 8 do 35 kg.

NEBEZPEČÍ PÁDU

Kojenci mohou vypadnout přes široký otvor pro nohy nebo z nosiče. Nastavte otvory pro nohy tak, aby se dobře přizpůsobily nohám dítěte.

Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny upevňovací prvky zajištěny. Dbejte zvýšené opatrnosti při naklánění nebo chůzi.

Nikdy se neprohýbejte v pase, ale v kolenou.

Nosítka používejte pouze pro děti od 3,17 do 20,4 kg

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

Kojenci mladší 4 měsíců se mohou v tomto výrobku udusit, pokud je obličej přitisknutý k tělu. Nepřipoutávejte dítě příliš těsně k tělu.

Nechte si prostor pro pohyb hlavy.

UPOZORNĚNÍ!

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny přezky, patentky, 2zámky a nastavení bezpečné.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou potrhané švy, roztržené popruhy nebo tkanina a poškozené spojovací prvky.
- Zajistěte správné umístění dítěte ve výrobku včetně umístění nohou.
- Předčasně narozeným dětem, dětem s dýchacími problémy a dětem mladším 4 měsíců hrozí větší riziko úrazu.
- Nikdy nepoužívejte měkké nosítka, pokud je narušena rovnováha nebo pohyblivost z důvodu cvičení, ospalosti nebo zdravotních potíží.
- Nikdy nepoužívejte měkké nosítka při činnostech, jako je vaření a úklid, které zahrnují zdroj tepla nebo působení chemikálií.
- Nikdy nenoste měkké nosítka při řízení nebo jako spolujezdec v motorovém vozidle.

BEZPEČNÉ NOŠENÍ

M-pozice: kolena výše než zadeček.



Dostatečně blízko na polibek



Vždy viditelný obličej



Chcete-li dítěti správně podepřít hlavu, dokud ji nebude schopno samo držet, zvedněte opěrku hlavy až k jeho uším.



Zaoblená záda a hlava vzhůru, takže dýchací cesty jsou otevřené.

Příliš velký tlak na záda.

Dítě je skloněné do polohy bradou k hrudníku, dýchací cesty nejsou otevřené.

Nosítko by měl podpiřat alespoň 2/3 stehna; dbejte na to, aby kolenní jamka zůstala bez látky.



0-3m



3-10m



PŘÍPRAVA TRICOT-CLICKU

Nosítko by mělo podírat alespoň 2/3 horní části nohy dítěte; zadní část kolena by měla zůstat bez látky.



Příliš velký/ Příliš malý

ZAČÍNÁME



Zavřete bezpečnostní pojistku

BŘICHO NA BŘICHO

Novorozenci - Min. 3 kg & 50cm



Nošení na zádech je možné od okamžiku, kdy vaše dítě umí dobře ovládat hlavu a krk a dokáže samostatně chodit a sedět.



CS Jaká je ideální poloha bederního pásu?

Umístěte bederní pás tak, aby bylo vaše dítě "dostatečně blízko, abyste ho mohli políbit": vyšší pro malé dítě, nižší pro větší dítě.



CS Jak se zavírá hrudní spona při nošení zepředu? 2 způsoby.

1. Když je dítě v nosítku, před utažením ramenních popruhů PRVNÍ zavřete hrudní sponu, poté utáhněte ramenní popruhy a hrudní spona se automaticky posune dolů (2.1).
2. Zavřete hrudní sponu PŘED zapnutím ramenních pásů. Přesuňte hlavu mezerou a poté ji utáhněte (2.2).

